



Schnellstartanleitung Medientechnik Typ F

Medientechnik einschalten

Touchpanel berühren und auf „Medientechnik einschalten“ tippen.



Hörsaal PC

Pultrechner und Smartpodium einschalten.

Maus und Tastatur befinden sich unter dem Rednerpult.

Anmeldung:

Benutzername: gwdg\username

Oder: ug-student\name.vorname

Passwort: *****

Notebook (optional)

An die verfügbaren Anschlüsse anschließen (HDMI & VGA).

Falls Ton wiedergegeben werden soll, bitte HDMI-Kabel benutzen oder beim VGA das Audiokabel verwenden.

Auswahl der Projektion

Einzelprojektion: Nutzung des Projektors mit PC (links) oder Notebook (rechts)

Webkonferenz: Nutzung des Projektors mit PC und Aktivierung der Kameraübertragung an den PC. Sie können wählen, ob zudem das Deckenmikrofon aktiviert werden soll (rechts).



Durch die Auswahl eines Szenarios werden alle nötigen Grundeinstellungen getroffen: Der Projektor wird eingeschaltet und die richtige Quelle wird ausgewählt, die Mikrofone werden aktiviert.

Beim **Abspielen von Audio** und Videodateien, achten Sie bitte darauf, dass Sie die richtige Audioquelle (PC/Notebook) unter „Audio“ ausgewählt haben und der Hörsaal-PC nicht stummgeschaltet ist.

Mikrofone einschalten

Hinweis: Falls die Mikrofone nicht funktionieren, kontrollieren Sie die Stummschaltung.

Die **Headset-Mikrofone** können am Sender ein- & aus- sowie stummgeschaltet werden. Die Lautstärke, mit welcher das Headsetmikrofon im Saal wiedergegeben wird, kann im Audio-Menü eingestellt werden.

Die **Deckenmikrofone** werden ausschließlich über die Mediensteuerung gesteuert. Zum Aktivieren der Deckenmikrofone wählen Sie entweder das Szenario Webkonferenz mit aktiven Deckenmikrofonen (rechts) aus, oder aktivieren Sie diese manuell im Audio-Menü. Die Deckenmikrofone werden nicht im Saal wiedergegeben, sondern sind nur in Webkonferenzen oder Aufzeichnungen hörbar.

Bitte beachten Sie das Persönlichkeitsrecht der Teilnehmenden: Teilnehmende müssen über die Verwendung der Deckenmikrofone im Vorfeld aufgeklärt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Handreichung „Persönlichkeitsrecht – Bild- /Tonaufnahmen“.



Medientechnik ausschalten!

Drücken Sie dazu die rote Taste **„Ende“** auf dem Touchpanel, um den Projektor auszuschalten, bevor Sie den Raum verlassen.

Ändern Sie bitte nichts an der Verkabelung!

Störungen bitte unter der Telefonnummer 0551 39-1171 melden!



Für detaillierte Anleitungen und englische Version QR-Code scannen
For English version please check the QR-Code



<https://s.gwdg.de/b9IL2H>