

Schnellstartanleitung Medientechnik Typ D1

Medientechnik einschalten

Touchpanel berühren und auf „Einschalten“ tippen.



Hörsaal PC

Pultrechner und Smartpodium einschalten

Maus und Tastatur befinden sich unter dem Rednerpult.

Anmeldung:

Benutzername: gwdg\username

Oder: ug-student\name.vorname

Passwort: *****

Notebook (optional)

An die verfügbaren Anschlüsse anschließen (HDMI & VGA)

Falls Ton wiedergegeben werden soll bitte HDMI Kabel benutzen oder beim VGA das Audiokabel einstöpseln.

Auswahl der Projektion

Einzelprojektion: Nutzung des mittigen HD-Beamers

Doppelprojektion: Nutzung beider seitlichen Beamer

Webkonferenz: Nutzung des mittigen HD-Beamers und Aktivierung der Kameraübertragung an den PC

Durch die Auswahl eines Szenarios werden alle nötigen Grundeinstellungen getroffen: Der Beamer wird eingeschaltet und die richtige Quelle wird ausgewählt, die Mikrofone werden aktiviert.

Beim **Abspielen von Audio** und Videodateien, achten Sie bitte, dass Sie die richtige Audioquelle (PC/Notebook) unter „Audio“ ausgewählt haben, um den Ton im Hörsaal wiedergeben zu können.



Mikrofone einschalten

Hinweis: Falls die Mikrofone nicht funktionieren, kontrollieren Sie die Stummschaltung



Dokumentenkamera (optional)

Schalten Sie die Dokumentenkamera bei Bedarf ein!

Wenn Sie **durchsichtige Folien** verwenden, schalten Sie bitte links am Geräte die Hintergrundbeleuchtung ein.



Medientechnik ausschalten!

Drücken Sie dazu die rote Taste **„Ende“** auf dem Touchpanel, um den Beamer auszuschalten bevor Sie den Raum verlassen.

Ändern Sie bitte nichts an der Verkabelung!

Störungen bitte unter der Telefonnummer 0551 39-**1171** melden!

Hausmeister: **24480**

Für detaillierte Anleitungen und zusätzliche Informationen QR-Code scannen

